


Mode d'emploi  
Radiateur Isan



**1. Touche**

-pour allumer: Appuyez sur le bouton pour allumer ou changer de mode  
-pour éteindre: Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes

**2. Roulette de réglage du thermostat**

Les échelons ne déterminent pas la température. Ils ne servent que des points d'orientation pour le réglage de la température souhaitée de la pièce

**3. LED Mode**

-confort                      Lorsqu'il est de couleur vert. Utilisation normale

-timer (2 heures)        Lorsqu'il est de couleur rouge. Le thermostat est enclenché pour 2 heures, il va chauffer à la température maximale (il ne tient pas compte du bouton de réglage de la température), puis après ces 2 heures revient en mode confort en respectant la température choisie.

-économique                Lorsqu'il est de couleur vert clignotant, c'est pareil que le mode confort seulement la température est de 3,5°C en-dessous de la température la pièce.

**4. LED Chauffage**

-chauffe                      Lorsqu'il y a la lumière rouge, cela indique qu'il chauffe  
Lorsqu'elle est éteint, il ne chauffe pas